

English:

In order to install the latest 2.11 firmware for EAGLE CORE, please follow these steps:

- 1) By following the EAGLE CORE installation user manual, please install the file "update_2_11_3_20200609.enc" you downloaded.
- 2) After the update procedure starts, please wait for the beep sound from the EAGLE CORE. It could take up to a few minutes.
- 3) After the update, please remember to delete the cache of the browser in the device you use to control the EAGLE CORE (for example your smartphone or tablet).**

NOTE: IN ORDER TO CORRECTLY INSTALL THIS UPDATE, YOU NEED TO HAVE AT LEAST THE 2.0 VERSION **BEFORE**

Please follow EAGLE CORE installation user manual to check instruction on how to make every update.

Please note: you will hear the beep sound only on EAGLE CORE serial number 61 and later. Previous models do not emit the beep sound.

Italiano:

Per installare l'ultimo firmware 2.11 di EAGLE CORE, seguite questi passaggi:

- 1) Seguendo il manuale di EAGLE CORE su come effettuare l'aggiornamento, installate il file "update_2_11_3_20200609.enc che avete scaricato.*
- 2) Quando la procedura di aggiornamento si avvia, aspettate che EAGLE CORE emetta il beep. Potrebbe richiedere fino a qualche minuto.*
- 3) Dopo aver effettuato l'aggiornamento e prima di collegarvi a EAGLE CORE, ricordatevi di cancellare la cache del browser del dispositivo che usate per controllare EAGLE CORE (ad esempio il vostro smartphone o tablet).***

*NOTA: PER INSTALLARE CORRETTAMENTE L'AGGIORNAMENTO, DOVETE AVERE INSTALLATO **ALMENO** IL FIRMWARE 2.0*

*Seguite il manuale di EAGLE CORE per le istruzioni su come effettuare ogni aggiornamento. **Attenzione: sentirete il suono solo con gli EAGLE CORE a partire dal numero seriale 61. I modelli precedenti non emettono il beep.***